

Extra richtingaanwijzer voor

Ik heb op de sloop 2 richtingaanwijzers gekocht van een Honda Civic voor maar 20,- even schoon maken en ze zijn weer als nieuw!



Heb eerst de 4 schroeven om me radiator naar voren te halen er uit gehaald en vervolgens de 2 panelen langs de grill los gemaakt uit het hoofd 2x 10mm.



Even goed leggen en uit meten ongeveer 3cm aan de zijkanten en 1,5cm van uit de rode pijl. Aftekenen en vervolgens de binnenkant van de rechthoek uit zagen.



Nu kun je de achterkant van de lamp via de 2 schroefjes vast klikken, schroefjes er in en een lamp is af.



Eerst heb ik goed gekeken wat er uit kon, en of er iets achter zit!. Maar bij mij T4 2400D zit er niks achter, ook aan de andere kant geen gevaar

Bij de wagen heb ik even afgetekend hoeveel er uit moet worden geslepen. Ik heb zelf even het plaatje met verlichting er tegen gehouden en afgetekend wat weg moest.



Achter het plaatje watje weg hebt geslepen zit nog wat isolatie, kun je zo er uit pakken want dat is ook weg geslepen.



Even kijken of het past.



De heleplaat gelijk goed ingespoten met "würts lakspray hittebestendig mat zwart" om roest te voorkomen.



2 blauwe schoentjes op de 1,5 kwadraad kabel geknepen. En netjes afgetapet met waterdichte tape.



Alles er terug ingezet en netjes vast gemaakt:

Met de schroefjes 2x 10mm.



De bekabeling naar boven gerokken en bij me richting aanwijzer er bij gezet. Je kunt ze allebij gewoon door knippen niks aan de hand. De [+] bij elkaar houden en solderen netjes aftape klaar. Dit doe je ook bij de [-]. Als je geen soldeer apparaat hebt pak je gewoon een verloop buisje etc even testen



Het eindresultaat:

